

Veiligheidsvoorschriften opslag en gebruik van gasflessen

Opslag

- Sla volle gasflessen altijd gesloten en verticaal of rechtstaand op. Gebruik nooit een gasfles in een liggende situatie. Een gasfles is gevuld met vloeibaar gas en ontworpen voor het leveren van gas wanneer de gasfles rechtop staat. Scheidt volle en lege gasflessen van elkaar.
- Plaats een gasfles waar mogelijk buiten. Indien de gasfles niet aangesloten is, bewaar ze dan altijd buiten. Gasflessen die aangesloten zijn mogen binnen opgeslagen worden.
- Controleer of alle kranen van de gasflessen (zowel volle als lege) goed dicht zijn en voorzie alle gasflessen van goed aangedraaide beschermkappen.
- Houd de gasflessen koel. Sla ze niet op in de buurt van een warmtebron of bij brandbare materialen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Zet de gasflessen nooit in de kelder, in de buurt van een kelderraam, een rioolput of een opening die naar een lager gelegen ruimte leidt en let op putten en kuilen.
- Elke defecte gasfles moet in open lucht opgeslagen worden. Breng de gasfles op een veilige manier terug naar uw verdeler zodat zij het nodige kunnen ondernemen.
- Breng gasflessen die niet meer gebruikt worden zo snel mogelijk terug naar uw verdeler.
- Er moeten steeds voldoende goed bereikbare blusmiddelen (een gekeurde poeder- of schuimblusser, eventueel aangevuld met een tuinslang) aanwezig zijn. Die dienen altijd klaar voor gebruik te zijn.

Gebruik

- Gebruik nooit een gasfles in een liggende situatie. De drukregelaar op de fles is alleen ontworpen voor staand gebruik. Valt een fles om, zet ze dan onmiddellijk weer recht. Gebruikt u een gasfles buiten, graaf de gasfles dan nooit in.
- Zorg voor voldoende verluchting. Wordt een binnenruimte voldoende verlucht, dan hoopt gas zich bij een eventuele lek niet op in de kamer.
- Gebruik altijd de wettelijk erkende oranje gasslang voor de aansluiting tussen de gasdrukregelaar en uw toestel. Een ander type slang mag niet gebruikt worden. Voor huishoudelijk gebruik mag een slang niet langer zijn dan 2 m, op een boot 1 m, en in voertuigen 0,75 m. De slang mag niet gespannen staan. Vervang een gasslang zeker om de 2 jaar, of bij twijfel (bv. bij lichte beschadiging).
- Wissel uw gasdrukregelaar om de vijf jaar.
- Zet een gasfles nooit in de zon of in de buurt van een haard of verwarmingstoestel.
- Hou een gasfles ver van brandende sigaretten, een vlam of open vuur. Zeker tijdens het aansluiten, omdat dan de kans op ontsnappend gas groter is.
- Forceer geen aansluitingen. Kunt u een gasfles niet makkelijk en vlot aansluiten, wissel deze dan in bij uw verdeler.
- Sluit altijd eerst de gaskraan van het toestel, en dan die van de gasfles.
- Ontstaat er brand in de buurt van de fles? Bel 112. Verwijder de fles ver uit de buurt van de hitte. Kan dit niet, probeer dan de fles te besproeien om af te koelen tot de brandweer komt. Ga ver uit de buurt staan.