

Voor wat betreft terrasverwarmers:

1. Plaatsingsvoorschriften.

- Deze toestellen moeten geplaatst worden op plaatsen waar de aangrenzende materialen op vlak van brandreactie minstens beantwoorden aan de brandklasse A2 of M2 (of gelijkwaardige Europese brandklasse). Het is verboden om materialen die niet voldoen aan voormelde brandklasse in de onmiddellijke omgeving van terrasverwarmers te plaatsen.
- De plaatsing van terrasverwarmers mag de evacuatie niet bemoeilijken. Kabels dienen zo aangebracht te worden dat struikelgevaar vermeden wordt. Losstaande terrasverwarmers moeten zo geplaatst worden dat kantelgevaar wordt vermeden, ze dienen op een stabiele ondergrond en uit de wind te worden geplaatst.
- De verwarmingselementen dienen onbereikbaar te zijn voor het publiek.
- Toestellen op wielen moeten voorzien zijn van een blokkeringssysteem voor de wielen.

2. Voorschriften.

- De toestellen moeten voorzien zijn van :
 - Een goed zichtbare gasafsluitkraan binnen handbereik
 - Een vlambeveiliging, waarbij de gastoevoer naar de branders automatisch wordt afgesloten van zodra de vlam uitgaat.
 - En een omvalbeveiliging waarbij de gastoevoer automatisch wordt afgesloten wanneer het toestel omvalt.
 - De gaskraan moet uitgerust zijn met een “laagstand” ontsteker, waardoor het toestel enkel kan aangezet worden bij laagstand, dit is een stand waarbij de gastoevoer niet volledig open staat.
 - Terrasverwarmers mogen niet uitgerust zijn met voorzieningen die toelaten om de fabrieksinstellingen (vb gas/luchtverhouding) te wijzigen.